



NÁVOD K POUŽITÍ TETOVACÍHO STROJKU

ČESKÝ JAZYK

ABSTRAKTNÍ

Tetovací strojek perového typu funguje s: - napájecími zdroji pro tetovací strojky, které se připojují kabelem RCA, nebo - speciálními bateriemi pro tetovací strojky s odpovídající zástrčkou (kompatibilní s RCA)



Jokers Tattoo & Tattoo Arena
Děkujeme za váš nákup.

Před použitím zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

Uchovejte si prosím návod pro budoucí použití.

Model: JT-TM003

Číslo šarže: JTTM0002

Výstražné symboly

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny, které vám pomohou naučit se správně používat zastříhovač. Před připojením zastříhovače k elektrické síti si přečtěte návod k obsluze a věnujte pozornost označením a symbolům na obou zařízeních.

V tomto návodu k obsluze a na krytu zastříhovače se mohou objevit následující výstražné symboly.



VAROVÁNÍ – Nedodržení zde uvedených informací může vést k úrazu osob a poškození napájecího zdroje a připojených zařízení, včetně zastříhovače. Existují zvláštní rizika při manipulaci.



NEBEZPEČÍ – Přítomnost napětí nebezpečného pro zdraví.



NEBEZPEČÍ - ohrožení života nebo zdraví.



Důležité tipy a informace. Nedodržení zde uvedených informací může vést k poškození tetovacích strojků připojených k napájení a způsobit jejich poruchu.




Označení CE na výrobku je prohlášení výrobce, že označený výrobek splňuje požadavky směrnic Evropské unie (EU) „nového přístupu“. Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) nesmí být zařízení žádným způsobem upravováno ani pozměňováno. Použití zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány, může vést k poškození výrobku. Nesprávné použití může také vést k nebezpečím, jako jsou zkratky, popáleniny, úraz elektrickým proudem atd. Výrobek smí být předán třetím stranám pouze s přiloženým návodem k obsluze.



Soulad výrobku se směrnicí EU 2012/19/EU. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na výrobku znamená, že výrobek nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem. Po použití by měl být výrobek vrácen na určené (místní) sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení nebo prodejci. Správné třídění odpadu pro následné zpracování, využití nebo likvidaci pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a také umožňuje využití surovin, ze kterých je výrobek vyroben.



Označení RoHS na výrobku je prohlášením výrobce, že označený výrobek splňuje směrnici EU o omezení nebezpečných látek (2002/95/ES), jejímž cílem je snížit množství nebezpečných látek uvolňovaných do životního prostředí z elektrického a elektronického odpadu.



Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.


Účel a účel použití

Tetovací strojek JT-TM003 je navržen pro přesné tetování s použitím kompatibilních jehel a cartridge. Všechny ovládací prvky a indikátory jsou uspořádány pro snadné a intuitivní ovládání. Strojek je napájen externím zdrojem napájení a napětí je regulováno specializovaným regulátorem. Napětí dodávané do zařízení by mělo být upraveno podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn optimální výkon a životnost.


Z bezpečnostních důvodů a z důvodu schválení (CE) tento výrobek nepřestavujte ani neupravujte. Použití výrobku k jiným účelům, než které jsou uvedeny v návodu, může jej poškodit. Nesprávné použití může navíc představovat riziko pro zdraví a život. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud tento výrobek předáte třetí straně, poskytněte jí i návod k obsluze. Tento výrobek splňuje platné národní a evropské předpisy. Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Princip činnosti a konstrukce.

Tetovací strojek JAX 4.0 funguje pomocí rotačního mechanismu, který pohání jehlu nahoru a dolů. Jehla ponořená v inkoustu perforuje kůži a vstřikuje pigment do jejích hlubších vrstev. Zařízení nefunguje samostatně – vyžaduje napájení ze samostatného zdroje napájení nebo baterie s příslušným konektorem.



Připojení k napájení Ghost Neon.



Zkontrolujte si prosím manuál k napájecímu zdroji, abyste zjistili, která zásuvka je zodpovědná za připojení zařízení. Zde je příklad připojení k napájecímu zdroji Ghost Neon.



Pečlivě si prosím přečtete tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob nebo škody na majetku, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny a informace o správném provozu zařízení uvedené v tomto dokumentu. V takových případech bude záruka neplatná.

Základní bezpečnostní pravidla a bezpečné používání tetovacího strojeku.

-
- | | |
|--|--|
| 
 | <p>✓ - Neodstraňujte kryt motoru.</p> <p>- Neaplikujte oleje, maziva ani kapaliny přímo na motor.</p> <p>- Provádění oprav svépomocí může vést k poškození a zrušení záruky.</p> <p>V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko nebo prodejce.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|---|
| 
 | <p>✓ Při přenášení tetovacího strojeku z chladné do teplé místnosti se může tvořit kondenzace. To představuje riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem. Proto se před připojením k napájení, zapnutím a/nebo použitím tetovacího strojeku vždy ujistěte, že dosáhl pokojové teploty.</p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|---|
| ✓ | Ujistěte se, že izolace kabelu tetovacího strojeku není poškozená ani opotřebovaná. Nepoužívejte nechráněné kabely. |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| ✓ | Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zdroje napájení, ke kterému je zastříhovač připojen, a musí být snadno přístupná. |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| ✓ | Nikdy netahejte za kabel ze zastříhovače ani ze zásuvky tahem za kabel. Zástrčku vždy vytahujte ze zásuvky pomocí příslušného držáku. |
|---|---|
-
- | | |
|---|--|
| ✓ | Z bezpečnostních důvodů odpojte během bouřky síťovou zástrčku zdroje ze zásuvky. |
|---|--|
-
- | | |
|--|--|
| 
 | <p>✓ Ujistěte se, že připojovací kabel zastříhovače připojený k napájení není skřípnutý, ohnutý, poškozený ostrými hranami ani vystavený mechanickému namáhání. Kabel neupravujte. Jinak by se mohl poškodit. Poškozený kabel může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|---|
| ✓ | Nedotýkejte se poškozených kabelů. Nejprve odpojte napájecí kabel z příslušné zásuvky (např. pomocí vhodného vypínače) a poté opatrně vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud jsou kabely poškozené. |
|---|---|
-
- | | |
|---|--|
| ✓ | Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte kabely mokřkýma rukama. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| ✓ | V bezprostřední blízkosti stroje neumísťujte otevřený oheň a do jeho blízkosti neumísťujte žádné otevřené nádoby s kapalinami. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| ✓ | Nikdy nenechávejte tetovací strojek bez dozoru, zejména pokud je v něm nainstalována jehlová kazeta. |
|---|--|
-



Tetovací stroj by se měl používat pouze v suchých vnitřních prostorách. Neměl by být vystaven vlhkosti ani mokru. Neměl by být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, vibracím ani mechanickému namáhání.



Pokud již není možné bezpečně používat zařízení, okamžitě jej přestaňte používat a chraňte jej před neúmyslným použitím. Bezpečný provoz již není zaručen, pokud:

- holicí strojek je viditelně poškozený,
- stroj přestal fungovat,
- stroj byl během přepravy poškozen.



Otevření krytů zařízení nebo vyjmutí součástí (pokud to není možné ručně) může odhalit součástky pod napětím. To představuje riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem!



Chcete-li zařízení opravit, obraťte se na kvalifikované servisní středisko.



S tímto výrobkem zacházejte opatrně. Náraz, náraz nebo pád, a to i z malé výšky, může výrobek poškodit.



Musíte také dodržovat návod k obsluze a bezpečnostní pokyny pro napájecí zdroje tetovacího strojeku, ke kterým je strojek připojen.



Pokud máte jakékoli pochybnosti o provozu, bezpečnosti nebo připojení zařízení, poraďte se s odborníkem.



Tento výrobek není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Děti nejsou schopny Uvědomte si nebezpečí, která mohou vzniknout při provozu elektrických spotřebičů. Děti mohou také změnit nastavení nebo vkládat předměty do otvorů. To může vést k smrtelným zraněním v důsledku úrazu elektrickým proudem! Tento výrobek vždy používejte mimo dosah dětí.



Během práce se doporučuje: Používat jednorázové nitrilové rukavice (z hygienických důvodů). Při připojování a odpojování kabelů – používat suché ruce.



Zastříhovač používejte pouze v mírném podnebí, nikdy ne v tropech.

Parametr	Rozsah, typ
Typ připojení	RCA
Rozsah nastavení výstupního napětí	1,5–18 V DC
Rychlost bez zatížení	10 000 ot/min
Zdvih jehly	4,0 mm
Nastavitelné prodloužení jehly	0–4 mm
Rozměry	délka 10,5 cm šířka 2,9 cm
Hmotnost	143 g
Tento výrobek splňuje požadavky Evropské unie na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Byl navržen v souladu s platnými předpisy a technickými normami. Prohlášení o shodě CE a technická dokumentace jsou k dispozici u výrobce nebo distributora.	V procesu posuzování shody byly použity příslušné harmonizované normy, včetně: – EN 60335-1:2012/A15:2021 – bezpečnost elektrických zařízení – EN IEC 55014-1:2021 – elektromagnetické rušení – EN IEC 55014-2:2021 – odolnost vůči elektromagnetickému rušení
Typ motoru	Kartáčový motor s železným jádrem
Provozní napětí	10 V DC (typický rozsah: 9–12 V DC)

Hygiena a čištění

Před a po Před každým použitím dezinfikujte pracovní prostor a všechny součásti stroje, kabeláž a pracovní plochy. Chraňte stroj jednorázovými plastovými návleky, abyste zabránili kontaktu s krví a tělními tekutinami.

Sterilizace

- Hliníková rukojeť by měla být autoklávována. - Zbytek holicího strojku není autoklávovatelný.

Opravit

Pokud je poškození holicího strojku vnitřní, musí být opraveno v profesionálním servisním středisku. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení sami.

Využití

Elektronická zařízení jsou recyklovatelný odpad a neměla by být likvidována s domovním odpadem. Na konci jejich životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s platnými zákonnými předpisy. Tímto způsobem plníte své zákonné povinnosti a přispíváte k ochraně životního prostředí.

Výrobce:	Dovozce do vásK.:	Dovozce do EU:
YiWu RuYuan Trade Co., LTD Room 305 NO.16 Dongfan Road,Choujiang Street,Yiwu City,Jinhua City, China(Zhejiang) Pilot Free Trade Zone +8615325906556	JOKERS TATTOO LTD 590 Kingston Road SW20 8DN London United Kingdom +44 07754726221 shop@jokerstattoo.co.uk	TATTOO ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŻŁOTA 75A M7 00-819 WARSZAWA Polska +48 789355596 arenapomoc@gmail.com

Kopírování, duplikování a zveřejňování této příručky na internetu je zakázáno a chráněno autorským právem.



Obsah balení holicího strojku.



JT-TM003



Strojový RCA kabel.



Uživatelská příručka.

www.jokerstattoo.pl



CZ: Naskenujte QR kód pro stažení uživatelské příručky (PDF).
CZ: Naskenujte QR kód pro stažení uživatelské příručky (PDF).
CZ: Naskenujte QR kód pro stažení návodu (PDF).
SK: Naskenujte QR kód na stažení návodu (PDF).
HU: Olvassa je QR-kódot a használati útmutatóhoz (PDF).
DE/AT: QR-Code scannen, um die Anleitung herunterzuladen (PDF).
SE/NO/DK: Naskenujte QR-koden pro å laste ned brukerveiledningen (PDF).

www.tattooarena.pl

