



TETOVÁLÓGÉP HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MAĎARSKÝ

ABSZTRAKT

A toll típusú tetoválógép a következő tápegységekkel működik: -
tetoválógép tápegységekkel RCA kábellel történő csatlakoztatással, vagy
- speciális, megfelelő csatlakozódugóval ellátott tetoválógépekhez való elemekkel (RCA kompatibilis)



Jokers Tattoo & Tattoo Aréna

Köszönjük a vásárlást.

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi használatra.

Modell: JT-TM003

Gyártási tételszám: JTTM0002


Figyelmeztető szimbólumok

Ez a fejezet fontos biztonsági és kezelési utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megtanulni a nyírógép helyes használatát. Mielőtt csatlakoztatná a nyírógépet a tápegységhez, olvassa el a használati útmutatót, és figyeljen oda mindkét eszközön található jelölésekre és szimbólumokra.

A következő figyelmeztető szimbólumok jelenhetnek meg ebben a használati útmutatóban és a nyírógép házán.



FIGYELMEZTETÉS – A jelen dokumentumban található információk be nem tartása személyi sérülést, valamint a tápegység és a csatlakoztatott eszközök, beleértve a nyírógépet is, károsodását okozhatja. Különleges kezelési veszélyek állnak fenn.



VESZÉLY – Egészségre veszélyes feszültség jelenléte.



VESZÉLY – életet vagy egészséget fenyegető veszély.



Fontos tippek és információk. Az itt található információk be nem tartása a tápegységhez csatlakoztatott tetoválógépek károsodásához és meghibásodásához vezethet.




A terméken található CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a jelöléssel ellátott termék megfelel az Európai Unió (EU) „új megközelítésű” irányelveinek követelményeinek. Biztonsági és tanúsítási okokból (CE) a készüléket semmilyen módon nem szabad módosítani vagy átalakítani. A készüléknek a leírtaktól eltérő célra történő használata a termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetésszerű használat olyan veszélyeket is okozhat, mint a rövidzárlat, égési sérülések, áramütés stb. A terméket csak a mellékelt használati útmutatóval együtt szabad harmadik félnek továbbadni.



A termék megfelel az irányelvnek EU 2012/19/EU irányelv. A terméken található áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Használat után a terméket a kijelölt (helyi) használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére vagy a kereskedőhöz kell visszavinni. A hulladék megfelelő szétválogatása a későbbi feldolgozás, hasznosítás vagy megsemmisítés érdekében segít megelőzni a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatásokat, valamint lehetővé teszi a termék alapanyagainak visszanyerését.



A terméken található RoHS jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a jelöléssel ellátott termék megfelel az EU veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvének (2002/95/EK), amelynek célja az elektromos és elektronikus hulladékokból a környezetbe kibocsátott veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése.



A készülék kizárólag beltéri használatra készült.


A felhasználás célja és célja

A JT-TM003 tetoválógépet precíz tetoválásra tervezték, kompatibilis tűk és patronok használatával. Minden kezelőszerv és jelzőfény az egyszerű és intuitív kezelés érdekében van elhelyezve. A gépet külső tápegység táplálja, a feszültséget pedig egy külön vezérlő szabályozza. A készülékhez juttatott feszültséget a gyártó ajánlásainak megfelelően kell beállítani az optimális teljesítmény és tartósság biztosítása érdekében.


Biztonsági és jóváhagyási okokból (CE) ne építse újjá és/vagy ne módosítsa ezt a terméket. A terméknek az utasításokban meghatározottaktól eltérő célra történő használata károsíthatja azt. Továbbá a nem rendeltetésszerű használat egészség- és életveszélyt jelenthet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, adja át neki a használati útmutatót is. Ez a termék megfelel a vonatkozó nemzeti és európai előírásoknak. Minden márkanev és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

Működési elv és felépítés.

A JAX 4.0 tetoválógép forgó mechanizmussal működik, amely fel és le mozgatja a tűt. A tintába mártott tű átszúrja a bőrt, és pigmentet fecskendez a mélyebb rétegekbe. A készülék nem működik önállóan – külön tápegységről vagy megfelelő csatlakozóval ellátott akkumulátorról kell táplálni.



Csatlakozás a Ghost Neon tápegységéhez.



Kérjük, ellenőrizze a tápegység kézikönyvét, hogy megtudja, melyik aljzat felelős a készülék csatlakoztatásáért. Íme egy példa a Ghost Neon tápegységhez való csatlakoztatásra.



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a biztonsági utasításokat. Nem vállalunk felelősséget semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, ha nem tartja be a jelen dokumentumban található biztonsági utasításokat és a készülék megfelelő működtetésére vonatkozó információkat. Ilyen esetekben a garancia érvényét veszti.

Alapvető biztonsági szabályok és a tetoválógép biztonságos használata.

-
- | | |
|--|--|
| 
 | <p>- Ne vegye le a motortér burkolatát.</p> <p>- Ne vigyen fel olajat, zsírt vagy folyadékot közvetlenül a motorra.</p> <p>- A saját kezűleg végzett javítások károsodást okozhatnak, és érvényteleníthetik a garanciát.</p> |
|--|--|
- Meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz vagy márkakereskedőhöz.
-
- | | |
|--|---|
| 
 | <p>Amikor a tetoválógépet hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi, páralecsapódás képződhet. Ez halálos áramütés veszélyét hordozza magában. Ezért mindig győződjön meg arról, hogy a tetoválógép elérte a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez, bekapcsolja és/vagy használja.</p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|---|
|  | <p>Győződj meg róla, hogy a tetoválógép kábelének szigetelése nem sérült vagy kopott. Kerüld a védelem nélküli kábelek használatát.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|--|
|  | <p>A hálózati aljzatnak a hajnyíró csatlakoztatásához használt tápegység közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
|  | <p>Soha ne a kábelt húzva húzza ki a vezetéket a nyírógépből vagy a konnektorból. Mindig a megfelelő csatlakozódugó-tartó segítségével húzza ki a csatlakozóaljzattól.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
|  | <p>Biztonsági okokból zivatar esetén húzza ki a tápegység hálózati csatlakozóját a hálózati aljzattól.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|--|
| 
 | <p>Győződjön meg arról, hogy a nyírógép tápegységhez csatlakoztatott csatlakozókábele nincs becsípődve, megtörve, éles szélek által károsítva, és nincs kitéve mechanikai igénybevételnek. Ne alakítsa át a kábelt. Ellenkező esetben a kábel megsérülhet. A sérült kábel halálos áramütést okozhat.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|---|
|  | <p>Ne érintse meg a sérült kábeleket. Először húzza ki a tápkábelt a megfelelő aljzattól (pl. egy megfelelő kapcsolóval), majd óvatosan húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Soha ne használja a terméket, ha a kábelek sérültek.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
|  | <p>Soha ne csatlakoztasson vagy húzza ki a kábeleket nedves kézzel.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
|  | <p>Ne használjon nyílt lángot a gép közvetlen közelében, és ne helyezzen a közelébe folyadékkal teli nyitott edényeket.</p> |
|---|---|
-

✓	Soha ne hagyjon felügyelet nélkül tetoválógépet, különösen akkor, ha tűpatron van behelyezve.
✓	A tetoválógépet csak száraz, beltéri helyiségben szabad használni. Ne tegye ki nedvességnek vagy vizesedésnek. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, rezgésnek vagy mechanikai behatásnak.
✓	Ha a készülék biztonságos üzemeltetése már nem lehetséges, azonnal hagyja abba a használatát, és védje meg a nem rendeltetésszerű használatától. A biztonságos üzemeltetés már nem garantált, ha: – a borotva láthatóan sérült, – a gép működése leállt, – a gép szállítás közben megsérült.
✓	 A készülék burkolatának felnyitása vagy az alkatrészek eltávolítása (ha ez kézzel nem lehetséges) feszültség alatt álló alkatrészeket tehet szabaddá. Ez halálos áramütés veszélyét hordozza magában!
✓	A készülék javításához forduljon szakképzett szervizközponthoz.
✓	Óvatosan kezelje a terméket. Az ütés, ütés vagy esés, még kis magasságból is, károsíthatja a terméket.
✓	A tetoválógép tápegységeinek használati utasításait és biztonsági előírásait is be kell tartani, amelyekhez a gépet csatlakoztatták.
✓	Ha bármilyen kétsége merül fel a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakértőhöz.
✓	 Ez a termék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva. A gyermekek nem tudják ismerje fel az elektromos készülékek kezelése során felmerülő veszélyeket. A gyerekek módosíthatják a beállításokat, vagy tárgyakat helyezhetnek a nyílásokba. Ez halálos áramütést okozhat! A terméket mindig gyermekek elől elzárva használja.
✓	 Munka közben ajánlott: Használjon eldobható nitril kesztyűt (higiéniai okokból). Kábelek csatlakoztatásakor és leválasztásakor száraz kézzel járjon el.
✓	A nyírógépet csak mérsékelt éghajlaton használja, trópusokon soha.

A JT-TM003 típusú gép műszaki adatai

Paraméter	Tartomány, típus
Csatlakozás típusa	RCA

Kimeneti feszültség beállítási tartomány	1,5–18 V/egyenáram
Terhelés nélküli fordulatszám	10 000 fordulat/perc
Tűvonas	4,0 mm
Állítható tűhosszabbító	0–4 mm
Méretek	hossz 10,5 cm szélesség 2,9 cm
Súly	143 g
Ez a termék megfelel az Európai Unió biztonsági és elektromágneses kompatibilitási követelményeinek. A vonatkozó előírásoknak és műszaki szabványoknak megfelelően tervezték. A CE megfelelőségi nyilatkozat és a műszaki dokumentáció a gyártótól vagy a forgalmazótól szerezhető be.	A megfelelőségértékelési folyamat során a vonatkozó harmonizált szabványokat alkalmazták, beleértve a következőket: – EN 60335-1:2012/A15:2021 – villamos berendezések biztonsága – EN IEC 55014-1:2021 – elektromágneses interferencia kibocsátás – EN IEC 55014-2:2021 – elektromágneses interferenciával szembeni immunitás
Motor típusa	Kefés motor vasmaggal
Üzemi feszültség	10 V DC (tipikus tartomány: 9–12 V DC)

Higiénia és tisztítás

Előtte és utána Minden munkamenet előtt fertőtlenítse a munkaterületet és a gép összes alkatrészét, vezetékeit és munkafelületét. Védje a gépet eldobható műanyag hüvelyekkel, hogy elkerülje a vérrel és testnedvekkel való érintkezést.

Sterilizáció

- Az alumínium nyelet autoklávban kell kezelni. - A borotva többi része nem autoklávozható.

Javítás

Ha a borotva belső sérülést szenvedett, azt szakszervizben kell megjavítani. Biztonsági okokból ne javítsa saját kezűleg a készüléket.

Hasznosítás

Az elektronikus eszközök újrahasznosítható hulladéknak minősülnek, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni őket. Hasznos élettartamuk végén a terméket a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Termelő:	ImportőrdróladK.:	EU-ba importáló:
YiWu RuYuan Trade Co., LTD Room 305 NO.16 Dongfan Road,Choujiang Street,Yiwu City,Jinhua City, China(Zhejiang) Pilot Free Trade Zone +8615325906556	JOKERS TATTOO LTD 590 Kingston Road SW20 8DN London United Kingdom +44 07754726221 shop@jokerstattoo.co.uk	TATTOO ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŻŁOTA 75A M7 00-819 WARSZAWA Polska +48 789355596 arenapomoc@gmail.com

A kézikönyv másolása, sokszorosítása és az interneten való közzététele tilos és szerzői jogvédelem alatt áll.



A borotvacsomag tartalma.



JT-TM003



gép RCA kábel.



Használati útmutató.

www.jokerstattoo.pl



HU: Olvassa be a QR-kódot a felhasználói kézikönyv (PDF) letöltéséhez.

HU: Olvassa be a QR-kódot a felhasználói kézikönyv (PDF) letöltéséhez.

CZ: Naskenujte QR kód pro stažení návodu (PDF).

SK: Naskenujte QR kód na stiahnutie návodu (PDF).

HU: Olvassa be a QR-kódot a használati útmutatóhoz (PDF).

DE/AT: QR-Code scannen, um die Anleitung herunterzuladen (PDF).

SE/NO/DK: Scan QR-koden for å laste ned brukerveiledningen (PDF).

www.tattooarena.pl

